



# D-C8の使い方

## ① お好みの画像をD-C8転写紙に印刷します

- 画像は厚紙2に設定し、鏡像で、耳方向から印刷してください。
- 転写紙は手差しで一枚ずつ印刷してください。



プリントしたい画像




※印刷後画像が反転してるか確認してください

## ② D-C8転写紙の余白部分を切り取ります

- イラストにそって余白部分をキレイに切り取って下さい。

### ご注意


- ・イラストに合わせてキレイに切り取って下さい。白く残った部分は、そのまま透明の状態です。



## ③ 布地に転写紙をのせ、リケイ紙をかぶせ160℃で20秒プレスし、熱い内に剥がします。

- プレス機の温度は160℃で圧力300g/cm<sup>2</sup>に設定します。
- 熱いうちにはがしてください。

- ・Tシャツなどにしわがある場合は、あらかじめアイロンでしわをのばしてください。
- ・縫い目や折り目の部分には転写しないで下さい。
- ・Tシャツに上手くプリントができない場合はラバースポンジマット(別売)をご使用ください。




### ご注意

- ・プリントした部分には絶対に直接再プレスやアイロンをかけないで下さい。
- ・リケイ紙は補修用としてお使いいただけます。プリントがはがれそうときは再度リケイ紙の上からプレス機でおさえて下さい。

### ■プリントした布地を洗濯する際の注意点■

- ドライクリーニングは色落ちの原因になりますので使用しないで下さい。
- 漂白剤に長時間浸しておくと、転写部分に変色する恐れがあります。
- 洗濯機で洗う場合は、ネットに入れることをお勧めします。
- 乾燥機のご使用はお避け下さい。
- プリント部分へ直接アイロンがけは出来ません。(リケイ紙をあてて、中低温で裏返しにしておかけください。)

出来上がりです！



- 開封後はなるべく早くお使い下さい。
- 高温・高湿・直射日光などを避けて保管してください。
- 万一、製造上の不備がございました場合には、同数の新しい商品とお取替え致します。※その他一切の責はお受けかね致しますのでご了承下さい。

KOWA TECHNOA CO.,LTD

福井県鯖江市石田下町 3-1-18  
Tel 0778-51-3118  
Fax 0778-51-2618  
Mail kowa\_tec@oboe.ocn.ne.jp